家庭背景音乐系统-安卓版



使用说明书

尊敬的用户:

您好!

感谢您使用本产品!在您使用前,请您务必仔细阅读本说明书,以便更好的使用本机器。

产品基本介绍

- 1、四核A9处理器,安卓系统、金属外壳
- 2、7寸高清IPS触摸屏, HDMI高清输出, 输出分辨率为1920*1080
- 3、手机APK语音控制,遥控器控制,支持DLNA,QPLAY、Airplay等协议,安卓/苹果通用
- 4、标配通用的RJ45网络接口,内置WIFI无线连接
- 5、支持USB鼠标操作,遥控器操作,多点电容触摸屏操作;
- 6、支持U盘和TF卡播放功能,最高支持32G;
- 7、内置多种应用软件,天气,音乐,网络收音机,网络电视等,支持在线下载 APK软件
- 8、音源选择:多路本地音源(网络FM,网络音乐,内置TF卡插口,USB等)、一路外置音源输入
- 9、播放视频:全高清解码H. 264、MPEG1/2/4、HD Divx/Xvid、FLV (Flash动画) 1080P (1920*1080), RM/RMVB720P, 支持码率高达104Mbps, 支持在线播放
- 10、收音功能:内置网络收音机接收全球各个国家地区各种语言的网络电台
- 11、数码录音: 内置高清晰麦克风,可设置实现高品质录音,瞬时记录
- 12、支持屏保显示万年历功能
- 13、电子相册: 支持JPG、BMP、GIF、PNG格式图片
- 14、预留ZIGBEE接口。
- 15、支持多档定时开机功能,任意设定时间,能设定定时开机的音乐
- 16、支持多档定时关机功能,任意设定时间
- 17、串口协议: RS485串口协议, 支持智能家居中控设备联动控制
- 18、固件升级: 支持固件升级

更多功能,请以实物为主

友情提示

- 1、本产品最多支持四个喇叭并联,接两个喇叭音效最佳;
- 2、喇叭线和控制线需用专用线槽线管埋墙铺设;
- 3、分嵌入式吸顶喇叭和壁挂喇叭;可根据家居具体条件选择安装类型;左右声道喇叭距离保持在一米以上,会有更好的立体声效果。

选购提醒

- 1、音响线(金银线):200芯以上高纯度无氧纯铜线;
- 2、喇叭线和控制线请用专用线槽线管埋墙铺设。

产品详细介绍





- ☆ 产品型号: MP-7C
- ☆ 电源输入: AC110-260V 50-60Hz
- ☆ 输出功率: 4×30W (MAX)
- ☆ 屏幕尺寸:7寸IPS多点触摸屏
- ☆ 屏幕分辨率: 1024×600
- ☆ 声道输出: 2组立体声输出
- ☆ 远程控制: 手机APK智能软件, 语音控制
- ☆ 音频输入: 一路外接音源
- ☆ 音频输出: 一路音频输出
- ☆ 外接存储: U盘/TF卡(支持32G)
- ☆ 内存 (RAM): 1G
- ☆ 闪存 (FALSH): 4G
- ☆ 产品尺寸: 192×120×50mm
- ☆ 底盒尺寸: 180×110×60mm

软硬件信息:


本机采用航空金属拉丝边框,康宁大猩猩玻璃,7寸IPS高清触摸屏,内置飞利浦数字四通道立体声功放,4×30W立体声功率输出,深度优化安卓系统,支持在线播放高清音视频,手机APK软件控制,高清HDMI音视频输出,支持32G以内TF卡或者U盘,支持定时开关机及播放功能,支持无线蓝牙连接,内置一路音频输入,一路音频输出,可链接下台主机或有源低音炮使用。

注意事项


- 1.本机适用于110-250V交流电源,请在专业人士指导下安装调试。
- 2.请仔细阅读施工安装指导书,按指导说明书安装本产品。
- 3.喇叭线、电源线、音频线,请仔细核对连接端口,勿连接错误。
- 4.确认所有连接线准确无误后方可开机。
- 5.请勿自行改装、拆卸维修、升级本程序。
- 6.播放时间超过24小时,请关闭电源,暂停机器十分钟,对机器散热 保养。
- 7.长时间不使用机器时,请关闭电源总开关。

产品安装步骤:

第一步: 把底盒预埋在墙里,将金属挂件用螺丝固定在底盒内,挂钩在上方。



第二步: 拔出主机背面橙色卡子,接好线路,卡回对应孔位,将主机对准金属挂件挂钩,用力向下挂进机器挂钩凹槽,即可。




友情提示:

- 1、本产品支持四个喇叭链接,接两个喇叭音效最佳
- 2、喇叭线和控制线需用专用线槽线管埋墙铺设

产品接线方式:

①喇叭输出接线:



②电源接线:



1.接地线 2.火线 3.零线

③辅助接线:




1. RJ45有线网络接口




2. HDMI高清输出接口





外观按键接口介绍:







手机软件远程控制连接方式

①手机软件安装



- 1. 确认手机及主机已连接同一局域网内
- 2. 打开主机点击'讯飞音乐','关于', '手机软件'
- 3. 扫描对应二维码下载安装即可.

精彩大片 一键语音播放

海量影视资源一键轻松定位,找节目更轻松

设备应用 一键手机启动

设备应用 手机远程启动 在手机上轻松启动电视应用, "玩电视", 简直太简单了

②手机软件连接

- 1. 打开手机端'讯飞电视助手,自动搜索附近主机'
- 2. 软件左上角绿灯亮时,连接成功



③连接失败解决方法

第一步: 检查主机和手机是否同连接同一wifi网络且信号良好。 第二步: 检查主机--播放器--背景音乐--设置--DLNA开关按钮是否开启。(可 尝试重启DLNA)。

第三步: 关机重启, 重新搜索主机。

常见问题解决方案

下列检测有助于您解决使用本机时可能遇到的问题,在使用下面的检测表格 之前,请检查连接和操作步骤是否正确。

①. 无显示:

- 1. 检查电源线是否已经连接好
- 2. 检查控制器右上角电源开关是否打开

②. 无声音:

- 1. 检查音箱线是否接好无误
- 2. 检查设备是否处于静音状态
- 3. 检查音量是否为最小.
- 3. 按键无作用:关掉电源重启设备.
- 4). 显示屏乱码或死机: 关掉电源重启设备.
- ⑤. 声音杂/破/怪:
 - 1. 检查歌曲有无问题, 换几首歌曲试试
 - 2. 检查机器后面接线是否正确, 如错误, 重新连接即可.

⑥. 手机无法控制:

1检查手机和机器的IP地址是否配置相同

2. 机器如未连接wifi,请重新连接wifi