



准备工作：线路连接(新款 WF600 无线功放)



WIFI600 功放 通过局域网播放音乐设置

一、WIFI600 无线功放 通过笔记本（及平板）电脑设入局域网

- 1、通电（数秒后）提示‘直连模式’‘请直接连接或配置 WIFI’。
- 2、打开电脑无线网络连接（电脑需有无线网卡），选择 WF600-****(如图 1)连接。




(图 1)

- 3、打开浏览器（Internet Explorer），地址栏输入：192.168.10.1（回车），进入 WIFI600 无线功放设置界面（如图 2）。



(图 2)

- 4、①：选择‘连接 WIFI 网络’，以无线网卡‘TP-LINK_XG’为例（如图 3）
- ②：SSID：输入无线路由器名称（TP-LINK_XG）。
- ③：密码：无线路由器密码
- ④：点击‘连接’，弹出配置完成对话框，
- ⑤：语音提示：正在连接 WIFI 网络，设备已准备好。




(图 3)

5、WIFI 无线功放通过电脑设入局域网设置完成！

二、WIFI600 无线功放 通过电脑播放音乐（以苹果软件 iTunes 为例）

1、打开浏览器（Internet Explorer），地址栏输入 <http://store.apple.com/cn>（回车），进入 iTunes 界面，点击立即下载（如图 4）并安装，安装完成后打开 iTunes。



(图 4)

2、对单套 WIFI600 无线功放控制：点击‘

(图 5)

3、对多套 WIFI600 无线功放控制：点击‘

(图 6)

三、WIFI600 功放 在局域网内通过苹果手机播放音乐（以苹果 ios7 系统酷狗音乐为例）

- 1、苹果手机通过 App Store 下载最新‘酷狗音乐’并安装，安装完成后打开酷狗音乐。
- 2、点击左下角‘头像’（图示 7）或用手指在屏幕上从右往左滑动，进入歌词显示界面。
- 3、点击‘

(图 7)



(图 8)



(图 9)

四、WIFI600 功放 在局域网内通过安卓系统播放音乐（以三星手机安装酷狗音乐为例）

- 1、手机通过‘安卓市场’或其他应用市场安装最新‘酷狗音乐’，并打开。
- 2、点击‘①设置’，②‘DLNA 功能’，③开启 DLNA 功能，④点击左下角头像，⑤点击‘🔗’，⑥选择‘WF600 - 192.168.**’，至此设置完成！



①



②



③



④



⑤



⑥

WIFI600 功放 直连模式

一、WIFI600 功放 直连模式内通过苹果系统播放音乐（以苹果 ios7 系统酷狗音乐为例）

- 1、苹果手机通过 App Store 下载最新‘酷狗音乐’并安装。
- 2、①打开‘设置’，②点击‘无线局域网’，③‘开启无线局域网’，④长按‘WF600-***’（切忌：一定要长按 WF600-****，无需密码，可直接连接），⑤回退‘设置’界面查看‘无线局域网 WF600-****’，表示连接成功，设置完成。



①



②



③ ④



⑤


3、打开酷狗音乐，点击左下角‘头像’（图示 10）或用手指在屏幕上从右往左滑动，进入歌词显示界面。

4、点击‘

(图 10)




(图 11)



(图 12)

二、WIFI600 功放 直连模式内通过安卓系统播放音乐（以三星手机安装酷狗音乐为例）

- 1、手机通过‘安卓市场’或其他应用市场安装最新‘酷狗音乐’。
- 2、打开手机‘设置’，点击‘WLAN’局域网，选择‘WF600-****(可使用 WPS)’，显示‘WF600-****已连接’，设置完成。



- 3、打开酷狗音乐，点击‘①设置’，②‘DLNA 功能’，③开启 DLNA 功能，④点击左下角头像，⑤点击‘🔗’，⑥选择‘WF600 - 192.168.**’，至此设置完成！

